

Axedo Kolk-onderbak t.b.v. straat- en trottoirkolken



1 Meet de hoogte op van de kolk-onderbak plus de geplaatste kolkkop. Bepaal de locatie waar de kolk geplaatst moet worden.



2 Graaf een voldoende diep gat uit en egaliseer en verdicht de bodem.



3 Span en fixeer vervolgens een touw op de juiste maaiveldhoogte en controleer nogmaals de diepte van het gegraven gat.



4 Plaats de kolk-onderbak op de vlakke ondergrond, en plaats vervolgens de straat- of trottoirkolkkop. Bij straatkolken moet het rooster zo worden geplaatst dat de inlaatsleuven niet evenwijdig aan de rijrichting van de weg liggen.



5 De scharnierzijde van de roosters moet zodanig zijn geplaatst dat een openstaand rooster geen gevaar voor het verkeer oplevert.



6 Stel de kolkkop waterpas parallel aan de lijn en stel indien nodig bij.



7 De verbindingen van de aansluitleiding aan de kolk moet, om de invloed van zettingsverschillen te kunnen opvangen, extra flexibel zijn. De dekking op de leidingen moet zodanig zijn dat beschadigingen worden uitgesloten. De kolk kan op de aansluitleiding worden aangesloten met twee bochten van 45° of 90°, evt. met een tussengevoegd buis-passtuk.



8 Met het oog op de verkeersbelasting worden vooraansluitingen afgeraden. Vul het gat aan met geschikte aanvulgrond in lagen van 30cm en verdicht deze tussentijds goed. Houd rekening bij het verdichten om de aansluiting of de put zelf niet te raken met de stamper.



9 Daarna kunnen trottoirbanden en het straatwerk worden aangebracht en afgewerkt.